

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.5		Werkzaamheden		
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 1 van 2
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

1.3.5 In bedrijf nemen lucht op C101

Doel:

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM
-

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- . WI 9.1.1 in bedrijf nemen Utilities.

Uitgangssituatie:

Handelingen:	Functie	Paraaf
1. Open afsluiter HV 125	BO	
2. Open afsluiter XV 101	MK	
3. Open afsluiter HV 126	BO	
4. Neem regelaar FV 101 op handbediening (MAN).	MK	
5. Regel het uitgangsignaal (MV) van de regelaar rustig omhoog, totdat de gewenste Flow (zie PV) bereikt is. Overleg met docent over de gewenste waarde.	MK	
6. Schakel de regelaar FV 101 op automatisch (AUT), wanneer de gewenste Flow (PV) bereikt is.	MK	

Eindsituatie:

Lucht op C101 in bedrijf.

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie				Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.5		Werkzaamheden			
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 2 van 2	
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee		

Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie	Student	
Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie	Student	
Paraaf Docent:		