

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Bedrijfsklaar maken	
WI-1.3.1		Werkzaamheden		
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.03.2023	Pagina 1 van 3
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

1.3.1 Opstart procedure P 101

Doel:

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM

-

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- . WI 9.1.1 in bedrijfname Utilities.

Uitgangssituatie:

Handelingen	Functie	Paraaf
1. Controleer niveau C 101 op LIC 101 moet minimaal 20% zijn Opmerking: Indien het niveau lager is dan 20%, waarschuw dan de beheerder c.q. begeleider. Niveau LI 101 %	MK/BO	
2. Open afsluiter HV 131.	BO	
3. Schakel beide werkschakelaars P 101 op in.	BO	
4. Start pomp P 102. Opmerking: Indien de pomp niet start, waarschuw dan de beheerder c.q. begeleider.	MK	
5. Open magneetklep XV 104.	MK	
6. Open afsluiter HV 152	BO	
7. Open afsluiter HV 134		
8. Regel de gewenste Flow P 101 via HV 136. Controleer Flow via FIT 113. Opmerking: Vraag beheerder c.q. begeleider naar de gewenste Flow.	MK/BO	

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Bedrijfsklaar maken	
WI-1.3.1		Werkzaamheden		
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.03.2023	Pagina 2 van 3
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

Eindsituatie:
P 101 staat in bedrijf.

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie				Bedrijfsklaar maken	
WI-1.3.1		Werkzaamheden			
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1		Versie: 21.03.2023	Pagina 3 van 3
Frequent: Nee				Veiligheidskritisch: Nee	

Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie	Student	
Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie		
Paraaf Docent:		