

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie			Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.3		Werkzaamheden		
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 1 van 2
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee	

1.3.3 In bedrijf nemen koeler E 101

Doel:

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM
-

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- . WI 9.1.1 in bedrijf nemen Utilities.
- WI 1.3.1 in bedrijf nemen P 101.

Uitgangssituatie:

Handelingen:	Functie	Paraaf
1. Open afsluiter HV 176.	BO	
2. Sluit afsluiter HV 171.	BO	
3. Open afsluiter HV 170.	BO	
4. Open afsluiter HV 173	BO	
5. Open afsluiter HV 174.	BO	
6. Regel het uitgangssignaal (MV) van de regelaar rustig omhoog, totdat de gewenste Flow (zie PV) bereikt is. Overleg met docent over de gewenste waarde.	MK	

Eindsituatie:

Koeler E101 in bedrijf.

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie				Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.3		Werkzaamheden			
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 2 van 2	
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee		

Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie	Student	
Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie	Student	
Paraaf Docent:		