

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie				Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.6		Werkzaamheden			
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 1 van 2	
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee		

1.3.6 In bedrijf nemen heater H 101

Doel:

Veiligheid:

- Gebruik de voorgeschreven PBM

Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:

- . WI 9.1.1 in bedrijf nemen Utilities.
- WI 1.3.1 in bedrijf nemen P 101.

Uitgangssituatie:

Handelingen:	Functie	Paraaf
1. Zet werkschakelaar H 101 op in.	BO	
2. Stel setpoint temperatuur in op het bedieningspaneel van de H 101. Overleg met docent welke temperatuur je moet instellen.	BO	
3. Controleer temperatuur op Kast H 101	BO	

Eindsituatie:

Heater H 101 in bedrijf.

Werkplekinstructie: Unit 1 Absorptie				Starten/ In bedrijf name	
WI-1.3.6		Werkzaamheden			
	Print Datum 03.08.2023	Unit 1	Versie: 21.06.2023	Pagina 2 van 2	
Frequent: Nee			Veiligheidskritisch: Nee		

Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie	Student	
Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie	Student	
Paraaf Docent:		